



藍牙無線充電CD立體聲音響



使用手冊

!

使用前注意事項
使用本機前，請務必仔細閱讀本手冊，並妥善收藏，以備日後參考。

操作環境與一般使用

- 請勿將音響置於雨中、浴室、其他潮濕地方，切勿讓音響進水。
- 請勿在特別熱、特別冷及多塵或潮濕環境中使用音響。
- 請勿將音響置於日光曝曬或高溫處。請放在室內乾燥、乾淨的地方。
- 配戴耳機時，請勿將音量調太大聲，並請勿長時間配戴，以避免聽力受損。
- 為避免電擊危險，請勿打開封蓋或蓋板。音響內並無使用者可自行更動的零件。若有任何問題，請洽詢經銷商或本公司客服人員。
- 本機表面有灰塵時，請勿以化學溶劑擦拭，只需用乾淨的布擦拭即可。
- 請將音響放在平穩處，勿置於易受震動的地方，也請勿敲打音響。

電源線與電池

- 電池僅供時鐘使用，不支援播放使用；產品使用需外接電源線。
- 請將電源線確實插在電源插座內，以免引起插頭產生高熱，造成意外。
- 取下電源線時，請先按住插頭再拉出，切勿硬扯，並取下電源線時，請先按住插頭再拉出，切勿硬扯，並請注意手部是否保持乾燥，以免觸電。
- 充電電池、鹼性電池與碳鋅電池不可相互混合使用。
- 請選購合格品牌電池，切勿使用來路不明的電池。
- 請勿將電池置於高溫處，或加以燃燒、拆解、穿孔，以避免電池釋放有毒物質，造成環境或人員的傷害。
- 電池壽命隨使用條件、製造公司、生產時間的不同而有差異。電池效率降低時請盡快更換。
- 長時間不使用音響時，請將電池取出，以免電池液流出，損害音響。
- 請注意：電池漏液屬人為因素，不列入保固範圍內！
- 電池電量用罄時，請將廢電池交由電池回收中心處理。

雷射頭

- 雷射光具傷害性，請勿直視，以免造成眼睛傷害。
- 請勿觸摸雷射頭。

維修

- 當音響出現以下情況時，應請本公司維修人員進行維修：
 - 故障，或有雜物、液體滲入音響內。
 - 無法正常操作，或性能出現明顯變化。
- 不慎摔落，或外殼受損。
- 雨淋。

各部件名稱

- 音量+ / 鬧鐘1
- 音量- / 鬧鐘2
- 時間
- 睡眠
- 燈光調節
- 電源鍵 / 功能
- 貪睡
- 播放 / 暫停 / 藍牙
- 停止
- 模式
- 程式設計
- 上一曲 / 後退
- 下一曲 / 快轉
- 電源指示燈
- 鬧鐘1 指示燈
- 鬧鐘2 指示燈
- 隨機播放指示燈
- 顯示螢幕
- 下午指示燈
- 睡眠指示燈
- 編輯指示燈
- 重複指示燈
- 耳機插孔
- 音訊輸入插口
- 電源線孔
- USB 介面
- 5V1A 充電介面
- 時鐘電池座
- 手機無線充電區
- FM 軟天線



注意：• 產品使用需外接電源線；電池僅供時鐘使用，不支援播放使用。
• 短按電源 / 功能鍵 (06) 是開機，長按電源鍵是開機。

產品保證書

品名	藍牙無線充電CD立體聲音響		
機型	CW1016	購買日期	年 月 日
經銷商			
	(經銷商蓋章處) ★ 請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！		

- ※ 為維護消費者權益，請經銷商詳實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。
- ※ 天線、雷射讀取頭、磁頭與其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。
- ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經非本公司 (或本公司授權) 之維修人員檢修所引起之故障或損毀
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者 (如光碟片、天線、USB / SD 儲存裝置等)

NCC 警語：LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2
取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



快譯通股份有限公司
INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
網址：http://www.instant.com.tw
客服專線：(02) 8752-5007
Tel：886-2-8752-5007 Fax：886-2-8752-5277



操作方法

一、時間設定

插上電源線，當 LED 螢幕亮起時，於開機狀態下長按時間鍵 ③ 進入時間設定模式，按快轉鍵 / 後退鍵選擇 12 小時或 24 小時制，再短按時間鍵 ③ 即可完成。短按時間鍵 ③ 時 LED 顯示「小時」並閃動，這時可按快轉鍵 / 後退鍵調整「小時」，再按時間鍵 ③ 即可完成「小時」設定，這時改顯示「分鐘」並閃動，同樣可快轉鍵 / 後退鍵調整「分鐘」再按時間鍵 ③ 即全部設定完成。

二、鬧鐘設定(需外接電源線)

本機可進行鬧鐘 1 和鬧鐘 2 設定：

1. 短按鬧鐘 1 鍵 ① 或鬧鐘 2 鍵 ② 用以開關鬧鐘

2. 在開機狀態下長按鬧鐘 1 鍵 ①，LED 顯示閃動鬧鐘 1 燈亮，這時按快轉鍵 / 後退鍵選擇鬧鐘響鈴模式。

可選擇「bb」響鈴聲、「FM」、「CD」、「USB」四種響鈴選擇。(無顯示 FM)

- 如選擇「bb」響鈴聲，LED 顯示「bb」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「小時」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵設定「小時」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「分鐘」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇設定「分鐘」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，「bb」響鈴聲設定完成。

- 如選擇「FM」響鈴，LED 顯示「FM 電臺頻道」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ①，LED「FM 電臺」閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇「FM 電臺頻道」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「小時」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵設定「小時」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「分鐘」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵 選擇設定「分鐘」，按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，顯示「鬧鈴聲大小」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇聲音大小，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，「FM」響鈴設定完成。

- 如選擇「CD」響鈴，LED 顯示「Cd」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「小時」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵設定「小時」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「分鐘」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇設定「分鐘」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，此時「鬧鈴聲大小」閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇聲音大小，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，「CD」響鬧設定完成。
- 如選擇「USB」響鈴，同 CD 響鈴設定一樣操作。

3. 鬧鐘 2 設定同鬧鐘 1 設定一樣操作。

4. 鬧鐘響鈴後，短按貪睡鍵 ⑦ 鬧鐘響鈴停止 9 分鐘後再響，鬧鐘響鈴時，如不按任意鍵，響鈴 60 分鐘後自動停止；「bb」響鈴後按任意鍵(貪睡鍵除外)鬧鐘停止。

注1：響鈴狀態下時，須按兩次電源鍵 ⑥ 才能開機，第一次為關掉響鈴功能，第二次為開機功能。

注2：播放 CD 或收聽廣播狀態下時，若之前設定的鬧鐘到時間了，這時會改響鈴「bb」響鈴聲(同時 CD 或廣播停止)。

三、睡眠功能

開機後短按睡眠鍵 ④ 進入睡眠選擇，可選擇睡眠時間 90、80、70、50、40、30、20、10、00分，時間到後本機自動關機，進入睡眠狀態，「00」為關掉睡眠功能。

注：按燈光調節鍵 ⑤ 可以調節 LED 顯示亮度。

四、FM 收音廣播功能

1. 長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機後，按功能鍵 ⑥ 轉到「FM」，長按播放鈕 ⑧ 為自動搜台，最多可存 30 個電臺。
短按播放鈕 ⑧ 選擇已經存好的電臺播放。

2. 長按「上一曲」鈕或「下一曲」為快速選台功能，短按為正常手動選台。

3. 短按編輯鍵為編輯功能，如存有 15 個電臺，最常聽的電台為第 6、7、8 個時可按播放鈕 ⑧ 將這幾個電臺存在 1、2、3 或者存在 26、27、28 也可以，到直存滿為止。

4. 長按模式鍵 ⑩ 顯示 FM 頻率 3 - 5 秒後自動進入顯示時間模式。

5. 接收 FM 電臺時，調整軟天線方向以獲得最佳的接收效果。

五、CD 功能

長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機，LED 顯示螢幕中的電源指示燈亮後(短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 CD 功能)：

1. 開啟 CD 上蓋，將 CD 光碟放在 CD 機芯主軸上，蓋上 CD 蓋後秒幾鐘後會讀出總曲目，然後顯示播放曲目開始播放。

2. 按音量鈕 +/- ① ② 調整音量至適當大小即可欣賞 CD 音樂。

3. 按一下 CD 播放 / 暫停鍵 ⑧，可暫時停止播放，再按一次可恢復播放。

4. 中途要停止播放時，只需按一下 CD 停止鍵 ⑨ 即可。

5. 播放過程中，短按上一曲或下一曲，可切換上一首或下一首播放，而長按則可以進行曲目到轉或快轉。

6. 播放過程中，按一下模式鍵 ⑩，顯示螢幕上重複燈 ② 會閃動，並進行單曲重複播放；按第二下時，重複燈 ② 會維持亮起，全碟重複播放；按第三下時，顯示螢幕上重複燈會亮起進行隨機播放模式；按第四下恢復正常播放狀態。

7. 在停止狀態下，按一下編輯鍵，LED 螢幕中編輯指示燈 ④ 閃動，並顯示「P01」進入編輯狀態，按上一曲 / 後退鍵或下一曲 / 快轉鍵來選擇曲目後，按一下編輯鍵儲存曲目；最多可編輯 20 首曲目；MP3 可編輯 99 首曲目。完成後按一下播放鍵 ⑧，即可按編輯順序播放。在編輯狀態中再次按下停止鍵 ⑨，可清除編輯設計曲目，並退出編輯設計狀態。

六、USB 功能

開機後短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 USB 功能，將 USB 移動硬碟插入 USB 插槽 ②b，本機將直接對此儲存器內的歌曲進行播放，其他功能操作同 CD 功能一樣操作方式。(USB 裝置容量最大支援 64G)

七、音訊輸入功能

長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機，再短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 "AU" 功能，LED 螢幕顯示「RJ」，將音訊線號線插入本機音訊輸入插口 ②a，再連接外部音源就即可以進行輸出放音功能。

八、手機充電功能

1. 請將有無線充功能手機放在產品充電指定位置 ②c，即可對手機進行充電。

2. 將手機充電線插入主機 5V / 1A 充電介面 ②d，另一端連接好手機即可進行充電。

九、藍牙功能

1. 長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機，再短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 "be" 功能，LED 螢幕顯示「bt」，此時藍牙工作在配對狀態。

2. 開打手機或其它藍牙設備，當它搜索到本機藍牙設備時會顯示出本機設備名字，配對成功後，藍牙指示燈亮長。

3. 配對完成後，長按播放鍵 ⑧ 退出藍牙配對功能，短按二次為回播功能。

4. 藍牙配對後，來電時，短按一次播放鍵 ⑧ 為接聽電話，短按二次為拒接電話功能。

5. 藍牙配對後，來電接聽後，短按一次 ⑧ 播放鍵可掛電話功能。

6. 藍牙播放狀態時，短按播放鍵 ⑧ 為播放 / 暫停功能。

7. 藍牙配對後，長按播放鍵 ⑧ 為清除藍牙連接功能。

清潔保養音響

- 清潔本機外殼時，請使用軟布沾清水或肥皂水並擦乾後擦拭。切勿使用酒精或腐蝕性溶液清潔。
- 長時間使用後，雷射讀取頭可能會變髒，造成讀取錯誤的狀況，建議使用照相機鏡頭刷輕輕擦拭讀取頭上的灰塵，接著使用吹風機吹拂；或者是用棉花棒沾些許酒精輕輕擦拭讀取頭，再用另一根乾淨且乾燥的棉花棒擦乾即可。
- 手持光碟時，請勿碰觸光碟背面(讀取面)。
- 若光碟背面很髒，請用軟布擦拭，擦拭時由中央往外擦，切勿轉動光碟片。
- 不要在光碟表面寫字或貼標籤。

產品規格

定額電壓 / 頻率	AC110V / 60Hz; 2 x 1.5V ("AAA" Size, 4 號電池) 時鐘供電用
輸出功率	1.5W x 1.5W
無線充電	10W
藍牙版本	3.0
廣播收音	FM 87.5 ~ 108MHz
可播放類型	CD、MP3 CD、MP3、CD-R / RW
播放模式	重複播放、循環播放、隨機播放
輸入形式	CD、USB、AUX IN、Bluetooth
曲目編輯	CD 20首 / MP3 CD 99首
尺寸	186 x 186 x 72mm (L x W x H)
重量	0.805kg (不含電池)
其他	耳機插孔 / 鬧鐘功能 / LED 顯示螢幕 / 無線充電
製造年份	依產品機身標示
製造號碼	依產品機身標示

簡易故障排除指南

故障狀況	可能原因	解決方式
機器無法運作	- 電源插頭未插至插座 - 電池沒電 - 電源開關未開啟	- 將電源插頭確實插入插座 - 更換電池 - 開啟電源
無法播放光碟	- 未選擇 CD 功能 - 光碟未放好 - 光碟格式不相容 - CD 匣門未關上 - 光碟片不乾淨 - 雷射頭不潔	- 請切換至 CD 功能 - 光碟印刷面朝上放入 CD 匣 - 請放入 CD 光碟，放入其他光碟(如 DVD)會無法讀取 - 請關好 CD 匣門 - 請清潔光碟片 - 請清潔雷射頭
廣播接收不良	- 未選擇收音機功能 - 未正確選擇收音電台 - 頻率收訊欠佳 - 身處密閉空間，無法接收電波	- 請切換至收音機功能 - 推轉選擇頻道的按鈕來選擇可收音電台 - 請轉動收音機方向 - 請移至非密閉空間
無法播放USB 裝置	- 可能機器無法支援此 USB 裝置 - USB 裝置容量超過 64G，本機無法支援	- 請更換 USB 裝置 - 請使用 64G 以下的 USB 裝置
按鍵無法作用	- 太快切換電源開關，造成系統來不及反應	- 關閉電源一分鐘後再重新開機

※ 本機 CD 讀取裝置於出廠前皆完成標準測試，一般原廠 CD 光碟都可正常讀取。對於消費者自行燒錄的 CD 光碟，建議以最低燒錄速度來燒錄。

※ 本產品僅供消費者購買後的私人娛樂行為，請勿用於任何違反著作權的用途。

※ 本手冊內容僅供使用者參考，本公司得依產品實際情況更動，本公司力求本手冊正確及完整，若有誤植遺漏處，歡迎指正。本公司保留隨時更動產品技術規格之權利，恕不事前通知。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：藍牙無線充電CD立體聲音響 Equipment name			型號 (型式) : CW1016 Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate diphenyl ether (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬鐵網	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○
熱縮套管	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
印刷油墨	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出0.1 wt%" 及超出 "0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding0.1 wt%" and "exceeding0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "- " 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "- " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.